

Dans les feuilles de calcul le débit évacués durant la pluie n'est pas pris en compte. Donc la surface totale du terrain n'entre pas dans le calcul. Donc pour chacun des lots nous obtenons donc les volumes suivants à stocker :

<b>Surface imperméabilisée (m<sup>2</sup>)</b>	<b>Surface active (m<sup>2</sup>)</b>	<b>Volume à gérer (m<sup>3</sup>)</b>
80	72	3,6
90	81	4,05
100	90	4,5
110	99	4,95
120	108	5,4
130	117	5,85
140	126	6,3
150	135	6,75
160	144	7,2
170	153	7,65
180	162	8,1
190	171	8,55
200	180	9
210	189	9,45
220	198	9,9
220	207	10,35
230	216	10,8
240	225	11,25
250	234	11,7
260	243	12,15
270	252	12,6
280	261	13,05
290	270	13,5
300	279	13,95
310	288	14,4
320	297	14,85
330	306	15,3
340	315	15,75
350	324	16,2
360	333	16,65
370	342	17,1
380	72	3,6